

SPX Corporation 655 Eisenhower Drive Owatonna, MN 55060-0995 EE.UU.

Teléfono: (507) 455-7000 Serv. Téc.: (800) 533-6127

Fax: (800) 955-8329 Ingreso de pedidos: (800) 533-6127 Fax: (800) 283-8665

Ventas internacionales: (507) 455-7223

Fax: (507) 455-7063


Lista de partes e instrucciones de funcionamiento

para: 1792


Gato de alta elevación para transmisiones

Capacidad máxima: 453.6 kg (1,000 lb)

Aplicación: Instalación y retiro de transmisiones de automóviles




Conjunto del cabezal



No. de Orden	No. de Parte	Cant. Requerida	Descripción	
1	10017	1	Tornillo de tapa con cabeza hexagonal	
2 3	10383	1	Tuerca hexagonal de casquillo (.635 - 50.8 [1/4-20])	
3	12719	1	Arandela	
4	440398	2	Soporte	
5	440399-BL2	1	Placa superior	
6	314153	1	Conjunto de correa	
7	222237	2	Eje de pivote	
8	12365	4	Anillo retenedor	
9	232722	2	Perilla	
10	222238	1	Eje de pivote	
11	222239	1	Tornillo de cabeza hexagonal	
			(1.27-33 x 15.24 cm de largo [1/2-13 x 6" lg.])	
12	15013	2	Tuerca hexagonal de seguro (1.27-33.02 [1/2-13])	
13	10093	1	Tornillo de tapa con cabeza hexagonal	
14	63007	1	Placa	
15	15997	1	Pasador de retención, sin chaveta	
17	10895	4	Pasador de rodillo	
18	222236	1	Eje de pivote	
19	314152	2	Varilla enroscada	
20	222235	2	Tuerca hexagonal ranurada	
21	214021	4	Arandela de cojinetes para enclavar	
22	440400	1	Ensamble de varillaje de pivote	
23	10590	4	Tuerca de mariposa (.79-45.72 [5/16-18])	
24	222234	4	Perno de carro (.79 x 4.45 cm de largo [5/16 x 1.75" lg	
25	222243	2	Soporte para el adaptador	
26	314154	1	Pivote	

Las áreas sombreadas reflejan las últimas revisiones que se le realizaron a este formulario.



No. de Orden	No. de Parte	Cant. Requerida	Descripción
1	* 10266	<u>.</u> 1	Empaque de anillo (9.39 x 6.3 mm) (0.37 x 0.25)
2	351587	1	Botón de la válvula de liberación
3	351433	1	Bolilla de medición
4 5	13165 16232	1 1	Resorte (9.1 mm DE x 38.1 x 1.5 mm) (.36 DE x 1.5 x .06) Conector del tapón (9.5 mm) (3/8)
6	251279	4	Conector del tapón (9.5 mm) (1/8)
7	252652	1	Unidad de alivio (Torque a 276/345 kPa)
			(Torque a 40/50 pulg/lb)
8 9	10375	1	Bola (diám. de 6.4 mm) (0.64 cm de diám.)
10	16470 222566	1 1	Resorte (9.1 mm DE x 44.4 x 1.5 mm) (.30 DE x 1.75 x .06) Perilla
11	12994	1	Anillo retenedor interno
12	253034	1	Retenedor de sello
13	* 253092	1	Leva de varilla (19.0 x 10.9 mm) (.75 x .43 de nitrilo)
14 15	* 11284 * 14121	1 1	Empaque de anillo (17.2 x 14.2 mm) (0.68 x 0.56 de nitrilo) Copa en U (17.5 x 11.1 mm) (.69 x .44)
16	* 253094	1	Empaque de anillo (32.5 x 3.0 mm) (1.28 x 0.12 de nitrilo)
17	351594	1	Terminal del cilindro de la bomba
18	v 10653	1	Empaque de anillo (24.1 x 19.0 mm) (.93 x .75 de nitrilo)
19	59052	1	Bloque de soporte
20 21	* 10273 58917	1 1	Empaque de anillo (20.6 x 15.7 mm) (0.81 x 0.62) Bloque del distribuidor del cilindro
22	207355	1	Resorte (6.6 mm DE x 16.01 x 0.5 mm) (.26 DE x .63 x .02)
23	10378	1	Bola (0.95 cm de diám.) (3/8" dia.)
24	* 10275	1	Empaque de anillo (23.6 x 19.0 mm) (0.93 x 0.75)
25 26	10377 251295	1 1	Bola (0.79 cm de diám.) (5/16" dia.) Resorte (6.0 mm DE x 28.7 x 1.0 mm) (.24 DE x 1.13 x .04)
20 27	* 251295 * 252104	1	Empaque de anillo (12.7 x 7.8 mm) (0.50 x 0.31)
28	10890	4	Tornillo de cabeza de conector (1/4-20 x 2" de largo)
			(0.64-51 x 5 cm de largo)
29	421490	1	Pedal
31 30	10782 252534	1 1	Pasador ranurado de resorte (4.8 x 19.0 mm) (.19 x .75) Placa
32	252661	1	Pasador de rodillo (.38 x 3.00) (9.6 x 76.2 mm)
33	212013	1	Anillo retenedor interno (40.1 mm DI) (1.58 DÍ)
34	351440	1	Cabeza de pistón
35 36	250999 252632	1 1	Anillo retenedor externo (38.8 x 1.5 mm) (1.53 x .062) Espaciador
37	252657	1	Anillo retenedor interno (35.3 x 1.2 mm) (1.39 x .050)
38	* 251964	1	Copa en U (50.8 x 41.4 mm) (2.00 x 1.63)
39	* 252533	1	Empaque de anillo (65.0 x 60.2 mm) (2.56 x 2.37)
40 41	* 11931 215075	1 1	Empaque de anillo (101.6 x 95.2 mm) (4.00 x 3.75) Pantalla del filtro
42	* 12557	1	Empaque de anillo (8.6 x 5.3 mm) (.34 x .21)
43	252659	2	Anillo de desgaste
44	351436	1	Tubo del depósito
45 46	421485	1	Tubo del cilindro
46 47	421484 351437	1 1	Barra del pistón Eje
48	* 252658	i	Junta del depósito
49	421483	1	Tapa de la varilla del depósito (414/552 kPa)
50	* 104485	1	(Torque a 60/80 pies/lb) Empaque de anillo (36.3 x 31.7 mm) (1.43 x 1.25)
51	* 15089	1	Leva de varilla (35.0 x 28.7 mm) (1.38 x 1.13)
52	* 252656	i	Copa en U (34.8 x 28.4 mm) (1.37 x 1.12)
53	421531	1	Varilla terminal
54 55	* 212160 * 252655	1	Leva de varilla (54.1 x 44.4 mm) (2.13 x 1.75)
55 56	* 252655 * 12745	1 1	Copa en U (53.8 x 44.4 mm) (2.12 x 1.75) Empaque de anillo (29.2 x 23.3 mm) (1.15 x .92 de nitrilo)
57	222262	1	Tapón del aceite ventilado
58	250971	1	Arandela (31.7 x 17.8 mm) (1.25 x .70)
59 60	253402	1	Anillo retenedor interno (32.7 x 0.6 mm) (1.29 x .025)
60 61	351642 351612	1 1	Ensamble de la tapa terminal Varilla de la bomba
62	351611	1	Cilindro de la bomba
63	251437	1	Tornillo de cabeza de casquillo (1/4 po-20 x 2" de largo)
			(0.64-51 x 1.27 cm de largo)

Los artículos marcados con un asterisco (*) se incluyen en el Kit de reparación No. 300978.

A

Precauciones de seguridad


PRECAUCIÓN: Para ayudar a evitar lesiones personales y daño al equipo:



- Lea, comprenda y siga todas las precauciones de seguridad, así como las instrucciones de funcionamiento. Si el operador no puede leer el español, las instrucciones de operación y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.
- Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.
- Una carga nunca debe exceder la capacidad de levantamiento especificada del gato.
- No levante ni sostenga el vehículo con este gato. Coloque soportes debajo del vehículo, antes de iniciar con las reparaciones.
- Utilice el gato solamente sobre una superficie firme y nivelada.
- Centre la carga sobre el collarín del gato. Las cargas que no están centradas pueden dañar los sellos de émbolo y provocar que el gato falle.
- Nunca levante la carga del gato arriba del nivel del suelo más allá de lo necesario. Movilice el gato lenta y cuidadosamente al aproximarse a las esquinas, debido a que la carga podría voltearse. Manténgalo libre de una carga levantada.









Instrucciones de preparación

- 1. Retire el gato para transmisiones de la paleta y fije los cásters con las tuercas hexagonales que se proporcionan.
- 2. Retire las tuercas hexagonales que sostienen la placa del conjunto del cabezal y sustitúyalas con las tuercas de mariposa que se suministran.
- 3. Retire el tapón del aceite que viene con el envío y sustitúyalo con el tapón ventilado de aceite (Artículo No. 57) que se suministra.
- 4. El tubo del depósito se envía lleno de aceite hidráulico. Antes de usar el gato por primera vez, pulse el pedal de liberación para abrir la válvula de liberación y con la bomba manual dé ocho golpes completos para distribuir el aceite.

Instrucciones de funcionamiento

- 1. Siga el procedimiento de servicio recomendado del vehículo para retirar el componente.
- 2. Coloque el gato debajo del vehículo.
- 3. Eleve el gato por medio de la bomba manual, hasta que el collarín toque el componente.
- 4. Ajuste los soportes para que se acoplen al componente.
- 5. Utilice la manivela de inclinación para alinear el collarín con el componente.
- 6. Concluya al levantar el gato hacia el componente. Asegure el ensamble de correa alrededor del componente.

Mantenimiento

- 1. Utilice únicamente aceite hidráulico anti desgaste para gatos. El uso de alcohol, líquido de frenos hidráulico o aceite de transmisión podría dañar los sellos del cilindro y ocasionar fallas en el gato.
- 2. Revise periódicamente el nivel del aceite: baje el gato a su posición más baja; retire el tapón de llenado (Artículo No. 57); agregue aceite hidráulico (viscosidad SUS 215 a 37° C [100° F]) hasta que el nivel del aceite esté dentro de 5.08 a 6.35 cm de la abertura del agujero de llenado; instale el tapón de llenado.
- 3. Lubrique los puntos de pivote según se necesite con aceite para motor SAE 30, a fin de evitar desgaste prematuro.

IMPORTANTE: La principal causa de fallas en las unidades hidráulicas es la suciedad. Mantenga limpio el gato y bien lubricado para evitar que material extraño entre en el sistema hidráulico.

Hoja No. 3 de 3

Fecha de publicación: Rev. D, 20-12-06

Cómo sangrar el aire del gato

(Los números de artículo se refieren a la lista de partes de la página 2, anverso y reverso.)

- 1. Retraiga el gato a su posición más baja.
- 2. Retire el tapón de llenado (artículo no. 57). Llene el tubo del depósito con aceite hidráulico para gatos (grado de viscosidad SUS 215 a 37° C [100° F]) hasta el nivel correcto de líquido de 5 a 6.35 cm del borde superior.
- 3. Retire la perilla (artículo No. 10) de la varilla de la bomba (artículo no. 61).
- 4. Retire el ensamble de tapa terminal (artículo no. 60).
- 5. Desmonte el extremo del cilindro de la bomba (artículo no. 17) del cilindro de la bomba (artículo no. 62). **IMPORTANTE:** No deje que el cilindro de la bomba gire durante este paso.
- 6. Llene la cavidad con líquido y vuelva a ensamblar la unidad.
- 7. Utilice la bomba manual para extender el cilindro hasta una carrera completa y luego retraiga. *Nota: Posiblemente sea necesario hacer esto dos o tres veces.*
- 8. Vuelva a revisar el nivel del líquido.

Guía para la solución de problemas

Los procedimientos de reparación se deben llevar a cabo en un ambiente sin suciedad por parte de personal calificado que esté familiarizado con este equipo.

Problema	Causa	Solución	
La unidad no se extiende o sólo se extiende parcialmente	1. Bajo nivel de líquido	1. Llene hasta el nivel correcto de líquido.	
El cilindro no responde completa- mente o se siente como absorbente, cuando se utiliza la bomba manual	1. Bajo nivel de líquido 2. Aire en el sistema	Llene hasta el nivel correcto de líquido. Siga las instrucciones para purgar el aire del sistema.	
Fuga anormal a través del ventilador de la unidad	1. Bajo nivel de líquido	1. Llene hasta el nivel correcto de líquido.	
No se extiende la unidad cuando se utiliza la bomba manual	Mal funcionamiento de la válvula de liberación Contaminación Falla en el empaque del cilindro	 Haga funcionar la bomba manual con la válvula de liberación abierta. Desmonte y limpie la unidad. Instale el Kit de reparación de sellos No. 300978. 	
El cilindro se desliza	La carga excede la capacidad máxima de levantamiento La válvula de liberación tiene fuga	Reduzca la carga. Descargue la válvula de liberación a mano, al bombear con la válvula de liberación abierta.	
El cilindro no se retrae cuando se activa el pedal de liberación	Carga liviana El cilindro está atascado	 La unidad necesita 15.8 kg (35 lb) para regresar. Desmonte la unidad; cambie las piezas defectuosas. 	
El cilindro no se extiende	1. Contaminación 2. Mal empaque	 Desmonte y limpie la unidad. Instale el Kit de reparación de sellos No. 300978. 	
El cilindro se extiende cuando se oprime la bomba manual y se retrae cuando se retrae dicha bomba	Mal funcionamiento de la válvula de liberación Contaminación	 Descargue la válvula de liberación a mano, con la válvula liberación abierta. Desmonte y limpie la unidad. 	

Consulte todas las instrucciones de funcionamiento que se incluyen con el producto para obtener información detallada sobre el funcionamiento, las pruebas, el desensamblaje, el reensamblaje y el mantenimiento preventivo.

OTC realizó pruebas y seleccionó cuidadosamente las partes que se encuentran en esta lista de partes. En consecuencia, utilice ¡únicamente repuestos de OTC!

Si tiene preguntas adicionales, las puede dirigir al Departamento de servicios técnicos de OTC.